

Tensorgrip®

C101

CITRUSINIS
AEROZOLINIS KLIJŲ
VALIKLIS

PROPERTIES:



Mist Spray

AVAILABLE IN:



500ml Aerosol



13.7ltr Canister

COLOURS:



Clear

TECHDATA



PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® C101 citrusinis valiklis yra biologiškai skaidus, citrusinio tirpiklio valiklis, nuriebalintojas ir klijų šalintuvas. Gali būti saugiai naudojamas ant daugumos paviršių ir substratų, įskaitant dažytus paviršius, stiklą, porcelianą, betoną ir taip pat tinka daugelio rūšių plastiko bei vinilo valymui.

PRIVALUMAI

- Biologiškai skaidus
- Tinkamas daugumai plastikų
- Citrusinio kvapo
- Padidinto našumo
- Greito naudojimo
- Minimalios atliekos
- Supaprastina įrangos paruošimą ir valymą
- Pilnai nešiojamas net ir sudėtingomis darbo sąlygomis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Purškite maždaug 15-20 cm atstumu nuo paviršiaus. Palikite valiklį kelioms sekundėms ant paviršiaus ir tada, pasiėmę švarią šluostę, nubraukite klijus ir/arba nešvarumus. Kruopščiai nuvalykite, kol nebeliks jokių nuosėdų. Kad nuvalyti įsisenėjusias dėmes ir klijus, palikite valiklį ant paviršiaus ilgesniam laikui prieš nuvalant, arba gali tekti valiklį tepti kelis kartus iš eilės.
- Naudokite su atitinkama ventiliacija. Kai įmanoma, rekomenduojame gerai papurtyti kanistrą prieš naudojimą. Pridėkite ir pritvirtinkite žarną tvirtai prie purškiamojo pistoleto su atitinkamu antgaliu. Pritvirtinkite kitą žarnos galą prie kanistro. Įsitinkinkite, kad žarnos vožtuvo jungtys saugios ir tvirtos. Atidarykite kanistro vožtuvą lėtai ir pilnai, proceso metu tikrinkite, ar nėra nutekėjimų. Atlaužkite purškiamojo pistoleto gaiduką ir pradėkite purkšti.
- Prieš naudojimą patikrinkite tinkamumą užpurkšdami mažą testinę valiklio dėmelę ant substrato.
- Įsitinkinkite, kad paviršius yra visiškai sausas prieš tepant naujus klijus.

KANISTRŲ SU KLIJ AIS LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurškite klijų likutį iš žarnos, nuimkite klijų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (paruošdamą atskirai) ir purškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su klijų purškimo pistoleto ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite ir užrakinkite klijų purškimo pistoletą.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite medžiagoms aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš klijuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei klijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkeltkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Neskieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.
- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

Tensorgrip®

CIOI

CITRUSINIS
AEROZOLINIS KLIJŲ
VALIKLIS



CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Sandėliavimas	Nesušaldyti. Prieš naudojimą sušildyti iki kambario temperatūros.
Degumas	Degus per pramoninį liepsnos projekcijos bandymą.
Ilgas medžiagos gyvybingumo	Laikas
Charakteristika	Citrusinio kvapo, skaidrios spalvos
Lyginamasis svoris	72 to .76 gms/cc
Tirpumas vandenyje	Nereikšmingas
Tirpiklis	d-limonenas
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

5 kg	Vienkartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
500 ml	Aerozolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam naudojimui

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsate pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

Copyright © 2018 by Quin Global UK Ltd All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

GARANTUOS ATSIŠAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokias klaidas, netikslumus, praleidimus arba redakcines klaidas, atsirandančias iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukūrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudojant produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrinti produkto tinkamumą bet kokiam numatytam naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jų turimą informaciją reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatų, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam būsimam ar esamam klientui.

QUIN
GLOBAL

QUIN GLOBAL UK
Unit 1 Ruthvenfield Avenue,
Inveralmond Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB

T: +44 (0) 845 381 2233
E: info.uk@quinglobal.com
www.quinglobal.com

Tensorgrip®

